

KeyMAX™ GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

WINDOWS

Pour Windows 98: Vous devez télécharger le pilote sur le site de Maxell France.

1. Télécharger le pilote à partir de <http://www.maxell.fr/pil.htm>
2. Installer le pilote dans un répertoire.

Pour Windows 2000/ ME /XP: Keymax™ est une clé USB qui ne nécessite pas de pilote pour les systèmes Windows 2000/ME/XP. Vous pouvez utiliser la clé sans pilote.

Logiciel d'Application : Vous pouvez aussi exécuter les logiciels présent dans la clé.

1. Insérer la clé KeyMAX™ dans le port USB de l'ordinateur.
2. Installer le logiciel d'application dans un répertoire.
3. Le logiciel d'application peut être télécharger sur <http://www.maxell.fr>

MAC OS

Pour MAC OS 8.6, vous devez télécharger le pilote USB de « mass storage » du site de Apple. Le système de pilote MAC fournit avec le KeyMAX™ doit, s'il le faut, être installé. Vous pouvez trouvé le dernier pilote "USB Mass Storage Support" sur <http://www.info.apple.com/support/downloads.html> ou rechercher la dernière version par les mots clés "USB Mass Storage Support". Pour MAC OS 9.X ou supérieur, brancher la clé USB KeyMAX™ à l'intérieur du port USB. Vous pourrez voir une icône dans le poste de travail.

LINUX

1. Vous avez besoin de Kernel v2.2.7 et contenant le code USB.
2. Dans le système Linux OS, vous pourrez suivre les instructions dans la construction de la clé.
 - Exécuter le `cd /etc/sysconfig/ (cat /etc/sysconfig/hwconf | more)`
 - Contrôler les informations dans hwconf, écriture du bas du fichier de construction.
 - Créer un répertoire dans /mnt (ex: `mkdir /mnt/usbHD`)
 - Puis, exécuter le fichier (mount) `/dev/sda1 /mnt/usbHD` (si le mount était `.dev/sda`)